

P1 - Soluție profesională pentru curățarea profundă a covoarelor de scena/dans

Produsul este specific pentru curățarea în special a murdăriei rezistente, a urmelor de cauciuc și a grăsimilor de pe covoarele de dans/scena din gama Peroni.

Mulțumită formulei sale, lasă suprafețele nealunecoase, parfumate, restaurează stralucirea naturală fără a deteriora.

Utilizare: Înainte de spălarea covorului, îndepărtați cu o cârpă moale sau prin aspirare praful și elementele străine.

Diluați produsul între limitele de 1% - 10% în apă rece, în funcție de gradul de murdărie și ștergeți uniform întreaga suprafață a covorului folosind o cârpă sau un material textil moale, neabraziv. Apoi ștergeți cu o cârpă uscată.

Pentru pete persistente utilizați produsul nediluat, lăsându-l câteva minute să acționeze, apoi frecați covorul. Se clătește cu apă și se usucă cu o cârpă moale.

Produs pentru uz profesional

Compoziție: ușor biodegradabil Reg. CE nr. 648/2004, nu este inflamabil.

Culoare: roz

Stare fizică: lichid

Avertisment: A nu se lăsa la îndemana copiilor. Evitați contactul cu ochii. În cazul în care a ajuns în contact cu ochii, clătiți cu apă din abundență și consultați medicul. În caz de ingestie consultați medicul!

ÎNAINTE DE FOLOSIREA PE ORICE TIP DE COVOR DE SCENA/DANS, PROBATI SOLUTIA DILUATA PE O SUPRAFATA MAI MICA A COVORULUI.

Recipient de 5 litri.